

Software + frequentie update uitvoeren

- Na het uitpakken van de juiste versie voor uw controlbox dient u de volgende procedure te volgen. **(zie belangrijke waarschuwing.pdf)**
- Plaats beide bestanden op een lege USB stick (FAT32 geformatteerd)
- Schakel de controlbox uit door schakelaar op "0" te zetten.
- Plaats de USB stick in de USB aansluiting van de controlbox.
- Houdt nu op het ronde bedienpaneel de beide toetsen ingedrukt en schakel de controlbox aan door de schakelaar op "1" te zetten.
- Als de groene LED begint te knipperen kunt u beide knoppen los laten.
- Wacht tot beide LED's uit zijn.
- Schakel nu de controlbox uit door de schakelaar op "0" te zetten.
- Schakel nu de controlbox weer in door de schakelaar op "1" te zetten.
- De rode LED gaat branden en vervolgens gaat de groene LED ook knipperen.
- Wacht tot beide LED's uit zijn.
- Schakel nu de controlbox uit door de schakelaar op "0" te zetten.
- Verwijder de USB stick.
- Het systeem is voorzien van de nieuwste update.
- Bij het opstarten zal de firmware versie op het display te zien zijn.

